

ÁREA: PRODUÇÃO	ATIVIDADE: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO	EQUIPAMENTO: CADEIRA E ANDAIME SUSPENSO	
SERVIÇO A EXECUTAR: Aplicação de revestimento externo (fachada)		DATA: 13/09/2016	VALIDADE: 01/04/2016

## CHECK LIST – ITENS A AVALIAR

ATIVIDADES (Com suas respectivas etapas/passos)	RISCOS POTENCIAIS (O que poderá sair de errado)	MEDIDAS PREVENTIVAS/RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (Evitar o acidente ou minimizar os danos, caso este ocorra).
1- Deslocamento até o local de trabalho. (Equipe, ferramentas, materiais)	1.1- Ruído. 1.2- Poeiras. 1.3- Riscos de Acidentes. 1.4- Risco de atropelamento.	1.1.1- Usar Protetor Auricular plug 1.2.1- Usar respirador PFF-2. 1.3.1 - Usar EPI's Obrigatórios (Capacete com Jugular, Calçado de Segurança com biqueira de aço, Óculos de Segurança). 1.4.1- Atentar ao tráfego de veículos nas vias. 1.4.2 Observar a movimentação de maquinários por todo canteiro. (sempre que passar atrás, certifique que o operador (motorista está ciente).
2 Isolar e sinalizar todo perímetro dos trabalhos.	2.1- Ruído. 2.2- Poeiras. 2.3- Riscos de Acidentes. (queda de mesmo nível corte, escoriações, prensamento)	2.1.1- Usar Protetor Auricular plug. 2.2.1- Usar respirador PFF-2. 2.3.1- Usar Luvas vaqueta/pigmentada) 2.3.2- Usar EPI's Obrigatórios (Uniforme, Capacete com Jugular, Calçado de Segurança, Óculos de Segurança). 2.3.3- Observar onde pisa.
3- Realizar verificação diária dos andaimes suspensos (balancim) e linha de vida.  - Trabalho em altura	3.1- Ruído 3.2 - Poeiras 3.3- Riscos de Acidentes. (Riscos de queda de mesmo nível e nível diferente). 3.4- Queda de Materiais / Equipamentos. 3.5- Prensamento de membros, corte e escoriações. 3.6- Esforço Físico.	3.1.1- Usar Protetor Auricular plug. 3.2.1- Usar respirador PFF-2 3.3.1- Usar EPI's Obrigatórios (Uniforme, Capacete com Jugular, Calçado de segurança, Óculos de Segurança). 3.3.2- Encarregado da frente de serviço deverá autorizar somente pessoal treinado para a atividades em altura, conforme NR-35. 3.3.3 - Preencher check-list diário (balancim) e cadeira suspensa 3.3.4 – Fazer o uso e conexão do cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte duplo e/ou trava-quadras conectado diretamente ao cinturão na linha de vida determinada. 3.4.1- Isolar todo o perímetro de trabalho onde haja risco de projeção de materias em uma possível queda accidental.

ÁREA: PRODUÇÃO

ATIVIDADE: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO

EQUIPAMENTO: CADEIRA E ANDAIME SUSPENSO

SERVIÇO A EXECUTAR: Aplicação de revestimento externo (fachada)

DATA: 13/09/2016

VALIDADE: 01/04/2016

		<p>3.4.2- Não fixar nenhum tipo de objeto na parte externa do balancim.            3.4.3- Orientar as pessoas que participam da atividade e transitam no local.            3.5.1- Utilizar luvas ao realizar movimentação de peças e/ou materiais.            3.6.1- Realizar atividades onde haja necessidade de movimentação manual de materiais sempre em dupla.            3.6.2- Sempre flexionar os joelhos ao fazer levantamento manual de materiais e/ou equipamentos.</p>
<p>4- Organizar ferramentas, posteriormente realizar limpeza da fachada utilizando ferramenta manual (talhadeira)</p> <p>Trabalho em altura</p>	<p>4.1 - Ruído;            4.2 – Poeiras;            4.3 – Risco de acidentes (corte, escoriações e projeção de corpo estranho nos olhos).            4.4 - Possível exigência de postura inadequada.            4.5- Risco de queda em nível diferente.            4.6- Risco de queda de materiais e equipamentos</p>	<p>4.1.1 – Usar Protetor Auricular plug.            4.2.1 – Respirador PFF2            4.3.1 – Usar EPI's Obrigatórios (Uniforme, Capacete com Jugular, Calçado de segurança, Óculos de Segurança).            4.4.2- Realizar transporte manual em dupla.            4.5.1 – Fazer o uso e conexão do cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte duplo e/ou trava-quedas conectado diretamente ao cinturão, na linha de vida determinada.            4.6.1 – Não fixar nenhum tipo de material na parte externa do balancim.            4.6.2- Não realizar atividade caso esteja sendo realizado trabalhos acima.            4.6.3- Manter sempre todo perímetro de trabalho organizado e desobstruído.            4.6.4- Manter sempre a área abaixo isolada e sinalizada.</p>
<p>5- Equipe de apoio realiza preparo da massa (revestimento) a uma distância segura da torre.</p>	<p>5.1 - Ruído;            5.2 - Poeiras            5.3 – Presamento, corte, escoriações;            5.4 - Acidentes (queda de materiais e ferramentas).            5.5 - Possível exigência de postura inadequada, Esforço físico.            5.6- Risco de queda de mesmo nível            5.7- Risco de choque elétrico.</p>	<p>5.1.1 – Usar Protetor Auricular plug            5.2.1 – Usar respirador Pff2            5.3.1 – Usar luvas de vaqueta mista ou pigmentada p/ descarga e movimentação de material.            5.3.2 - Manter-se a uma distância segura da carga ao apoiá-la no solo.            5.4.1 - Usar os EPI obrigatórios (capacete com jugular, calçado de segurança, óculos de proteção, luvas);            5.4.2 - Orientar pessoal envolvido sobre os perigos existentes;</p>

ÁREA: PRODUÇÃO

ATIVIDADE: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO

EQUIPAMENTO: CADEIRA E ANDAIME SUSPENSO

SERVIÇO A EXECUTAR: Aplicação de revestimento externo (fachada)

DATA: 13/09/2016

VALIDADE: 01/04/2016

		<p>5.4.3- Não ficar embaixo de andaimes suspensos. (balancim) ou cadeira suspensa            5.4.4- Orientar as pessoas que participam da atividade e que transitam próximo.            5.5.1 – Realizar atividades em dupla onde haja necessidade de esforço físico intenso (levantamento de material).            5.6.1 – Manter sempre área limpa e desobstruída.            5.6.2- Observar sempre por onde caminha.            5.7.1- Observar sempre condições da máquina, caso a mesma se encontre em más condições, o encarregado deverá solicitar a manutenção corretiva. (nunca tentar realizar qualquer reparo no equipamento).            5.7.2- Caso seja identificado qualquer alteração na fiação e/ou dispositivo liga/desliga o electricista deverá ser comunicado e providenciar reparo.</p>
<p>6- Realizar processo de aplicação do revestimento.  Trabalho em altura</p>	<p>6.1 - Ruído;            6.2 – Poeiras            6.3- Risco químico (contato com argamassa)            6.4 - Acidentes (queda de materiais)            6.5 - Possível exigência de postura inadequada            6.6- Risco de queda em nível diferente.            6.7- Projeções de massa (revestimento)</p>	<p>6.1.1 – Usar Protetor Auricular plug            6.2.1 – Usar respirador Pff2            6.3.1 – Usar luvas de látex e óculos de segurança.            6.4.1 - Usar os EPI obrigatórios (capacete com jugular, calçado de segurança, óculos de proteção);            6.4.2 - Orientar pessoal envolvido sobre os perigos existentes;            6.4.3- Manter sempre todo perímetro de trabalho sinalizado e isolado.            6.5.1 - Adequar postura e realizar a tarefa sempre em duplas            6.5.1 - Realizar o transporte de materiais sempre em duplas;            6.6.1- Fazer o uso e conexão do cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte duplo e/ou trava-quedas conectado diretamente ao cinturão, na linha de vida pré-determinada.            6.6.2- Sempre constatar se a linha de vida está bem fixada a estrutura (ponto de ancoragem).            6.7.1- Fazer sempre o uso do óculos de proteção e manter área abaixo devidamente sinalizada.</p>

ÁREA: PRODUÇÃO	ATIVIDADE: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO	EQUIPAMENTO: CADEIRA E ANDAIME SUSPENSO
SERVIÇO A EXECUTAR: Aplicação de revestimento externo (fachada)		DATA: 13/09/2016 VALIDADE: 01/04/2016

7 - Realizar montagem e desmontagem dos andaimes suspensos.	7.1- Poeiras 7.2- Ruído 7.3- Risco de acidente (queda de materiais, prensamento, corte e escoriações). 7.4- Risco de queda em nível diferente.	7.1.1- Utilizar respirador PFF 2. 7.2.1- Fazer o uso do protetor plug. 7.3.1- Fazer o uso dos epi's obrigatórios (capacete com jugular, óculos de proteção, luvas, botina de segurança). 7.3.2- Manter sempre a área abaixo das atividades devidamente sinalizada. 7.3.3- Encarregado deve fazer a montagem dos andaimes suspensos de acordo com o projeto. 7.4- Fazer o uso do cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo a linha de vida limitadora durante a exposição a queda. (local: cobertura Torre).
8- Realização de limpeza e organização da área.	8.1 Poeiras 8.2 Risco de acidentes (quedas de mesmo nível, escoriações e cortes) 8.3- Possível exigência de postura inadequada.	8.1.1- Fazer o uso do respirador PFF2. 8.2.1- Atentar-se por onde pisa 8.2.2- Fazer o uso dos epi's obrigatórios (capacete com jugular, óculos de proteção, luvas, botina de segurança) 8.3.1- Realizar o transporte de materiais sempre em duplas. 8.3.2- Sempre flexionar os joelhos ao realizar levantamento de materiais.

### ATENÇÃO

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Garanta o treinamento de todos os participantes | 2. Garanta acompanhamento da execução do serviço | 3. Pare e solicite ajuda caso tenha dúvidas de execução |
|--|--|---|

#### Pessoas envolvidas na atividade treinadas na análise de riscos desta tarefa

NOME	EMPRESA	FUNÇÃO	ASSINATURA



ÁREA: PRODUÇÃO	ATIVIDADE: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO	EQUIPAMENTO: CADEIRA E ANDAIME SUSPENSO	
SERVIÇO A EXECUTAR: Aplicação de revestimento externo (fachada)		DATA: 13/09/2016	VALIDADE: 01/04/2016

NOME	EMPRESA	FUNÇÃO	ASSINATURA		
ELABORAÇÃO		REVISÃO		APROVAÇÃO	
SEGURANÇA DO TRABALHO		SEGURANÇA DO TRABALHO BASIS		RESPONSÁVEL	
Nome:	Nome:	Nome:	Data: / / 2016		
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Hora:		
ENCARREGADO		RESPONSÁVEL			
Nome:		Nome:	Data: / / 2016		
Assinatura:		Assinatura:	Hora:		